



SF = Standfüße

(Abbildung zeigt ToolBox TB-150 mit optionalen Standfüßen)

Abmessungen ToolBox

| ToolBox Modell | B | H | T | K | L | U | V | W | Z |
|-----------------------|----------|----------|--------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | Breite | Höhe | Tiefe | Abstand von Rückwand zu Rollladentüre oben | Abstand von Rückwand zu Rollladentüre unten | Abstand von Bodenplatte zu Deckel | Lichte Höhe von Rollladentüre | Lichte Weite von Rollladentüre | Durchladehöhe |
| TB-100 ohne SF | 1.030 mm | 973 mm | 690 mm | 550 mm | 628 mm | 912 mm | 800 mm | 880 mm | - |
| TB-100 mit SF | 1.030 mm | 1.073 mm | 690 mm | 550 mm | 628 mm | 912 mm | 800 mm | 880 mm | 100 mm |
| TB-125 ohne SF | 1.275 mm | 973 mm | 690 mm | 550 mm | 628 mm | 912 mm | 800 mm | 1.120 mm | - |
| TB-125 mit SF | 1.275 mm | 1.073 mm | 690 mm | 550 mm | 628 mm | 912 mm | 800 mm | 1.120 mm | 100 mm |
| TB-150 ohne SF | 1.525 mm | 973 mm | 690 mm | 550 mm | 628 mm | 912 mm | 800 mm | 1.370 mm | - |
| TB-150 mit SF | 1.525 mm | 1.073 mm | 690 mm | 550 mm | 628 mm | 912 mm | 800 mm | 1.370 mm | 100 mm |